

# TEMPERATUR- OG KLIMAKLASSER

## KLIMAKLASSER

Klimaklasser	Miljøbetingelser, maks.
Klimaklasse 0	+20 °C / 50% RH
Klimaklasse 1	+16 °C / 80% RH
Klimaklasse 2	+22 °C / 65% RH
<b>Klimaklasse 3</b>	<b>+25 °C / 60% RH</b>
Klimaklasse 4	+30 °C / 55% RH
Klimaklasse 5	+40 °C / 40% RH
Klimaklasse 6	+27 °C / 70% RH
Klimaklasse 7	+35 °C / 70% RH
Klimaklasse 8	+24 °C / 55% RH

## TEMPERATURKLASSER

Temperaturklasser	Højeste temperatur af den varmeste pakke - koldere end eller lig med	Laveste temperatur af den koldeste pakke - varmere end eller lig med	Laveste temperatur af den varmeste pakke - koldere end eller lig med
<b>L1</b>	<b>-15 °C</b>	-	<b>-18 °C</b>
L2	-12 °C	-	-18 °C
L3	-12 °C	-	-15 °C
M0	+4 °C	-1 °C	-
<b>M1</b>	<b>+5 °C</b>	<b>-1 °C</b>	-
M2	+7 °C	-1 °C	-
H1	+10 °C	+1 °C	-
H2	+10 °C	-1 °C	-

## ANBEFALET TEMPERATUR VED OPBEVARING AF MAD OG DRIKKEVARER

 -22 °C  -18 °C <b>FROST</b>	 +1 °C  +9 °C <b>ØL OG SODAVAND</b>
 0 °C  +5 °C <b>KØD OG PØLSER</b>	 +6 °C  +10 °C <b>CHAMPAGNE</b>
 -2 °C  +2 °C <b>FISK OG SUSHI</b>	 +8 °C  +12 °C <b>HVIDVIN</b>
 0 °C  +6 °C <b>MÆLKEPRODUKTER</b>	 +13 °C  +20 °C <b>RØDVIN</b>
 +1 °C  +8 °C <b>FRUGT OG GRØNT</b>	